





ІНСТРУКЦІЯ ПО СКЛАДАННЮ

КРІСЛА «LESTER»



Ax1 	Fx5 	Mx4  M8x50mm	
Bx1 	Gx1 	Jx4 	
Cx1 	Hx4  M6x25mm	Lx2 	
Dx2 	Ix4  M6x20mm	Nx1 	