
















ІНСТРУКЦІЯ ПО СКЛАДАННЮ КРІСЛА «VENTURO»




ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ





1 x1 	2 x1 	3 x1(L) x1(R) 	4 x1 
5 x1 	6 x1 	7 x5 	8 x1 
9 x1 	10 x10  M6x25MM	11 x6  M6x25MM	12 x2  M6x25MM
13 x3  M8x20MM	14 x10  M6x16MM	15 x1 	16 x1 
17 x1 	18 x1 		





A



B




A**B****C****D**

E**F****G****H**




ОБЛАСТЬ ВІДОБРАЖЕННЯ ФУНКЦІЙ

I





ПІДГОЛІВНИК МОЖНА РЕГУЛЮВАТИ
ПО ВИСОТІ 45°

J




Поверніть за годинниковою стрілкою, і масажер
рухатиметься назад



Поверніть проти годинникової стрілки, і
масажер рухатиметься вперед


K




Поверніть масажер за
годинниковою стрілкою

ПОРТ ЗАРЯДКИ


Поверніть масажер проти
годинникової стрілки




L




Підлокітник можна
підняти або опустити




Обертання поверхні
підлокітника на 360°



Обертання на 360° під
поверхнею підлокітника



M

Підніміть ручку вгору, нахиліть тіло вперед і одночасно тримайтеся обома руками за боки подушки сидіння та натискайте вперед. Подушка сидіння та спинка можуть рухатися вперед і назад, збільшуючи простір подушки сидіння. Щоб відновити початковий стан, просто підніміть ручку вгору.

N

Перша функція:

1. Коли ви потягнете ручку назовні, нахиліть тіло назад на 45 градусів, а потім натисніть ручку всередину, щоб зафіксувати цей кут.
2. Коли спинці потрібно відновити кут 90, злегка нахиліть тіло назад, потягніть ручку назовні, повільно встаньте, потім натисніть ручку всередину, щоб зафіксувати цей кут.

Друга функція:

Поверніть ручку за годинниковою стрілкою на 45 градусів відповідно до вказівки стрілки. Це дозволить вам регулювати висоту сидіння вгору та вниз.

