





ІНСТРУКЦІЯ ПО СКЛАДАННЮ КРІСЛА «LESTER CF»



Ax1 	Ex4  M8x40mm	Ix1 
Bx1 	Fx4  M6x25mm	Hx4 
Cx1 	Dx2 	Jx4  M6x45